

# **MODOS DIGITALES**



- Daniel Gambino (LU3DEG)
- Walter Alvarado (LW4EAZ)
- Carlos Spaltro (LU7BCS)
- Carlos María (LU3BMS)
- Luis Gomez (CHINO) LU9EGC
- > Hugo
- Mauricio Taslik (LU1AAX)
- Eduardo (LU9AJM)



18/1/2021

LU9AJM

GRIP: GF05rj

QTH: C.A.B.A ARGENTINA

La lonosfera



#### **MODOS DIGITALES**

**Enero 2021** 

Los **modos digitales** practicados por los **radioaficionados** son muy variados, algunos consisten en enviar fotos (SSTV ó TV de barrido lento), enviar texto o hacer DX (PSK, RTTY, etc.), envío de datos (Packet, APRS, etc.). Esos modos se pueden practicar usando un Multimodo que es una especie de MODEM diseñado para aplicaciones de radio o bien una TNC, pero para comenzar por lo más básico, sin mayores requisitos, la opción más simple es aprovechar lo que ya tenemos: emisora y ordenador con tarjeta de sonido.

Acto seguido procederemos a instalar y configurar el software necesario, hay muchos programas de radio para modos digitales de radioaficionado



 Secuencia de Transmisión/Recepción rápida: 15 segundos – Ancho de banda ocupado: 47 Hz – Límite de decodificación: -20 dB (quizás -24 dB) – Multi-decodificador: encuentra y decodifica todas las señales FT8 – Secuencia automática luego de iniciar un QSO manualmente. Realmente, esta es la interface mínimo. No es necesaria conexión alguna como se puede ver. Solo tenemos que utilizar el micro y altavoz asociado a la Sblaster del PC.

Si el transceptor no dispone de Vox, el cambio a TX y RX deberá ser hecho de forma manual; ver en página 32 diversos métodos para activar la función PTT.

Hay muchos radioaficionados que empezaron de esta forma a trabajar los modos digitales. Un inconveniente importante es que se capta todo el ruido ambiente del cuarto de radio.

LU9AJM



#### **MODOS DIGITALES**

Enero 2021

Si sos radioaficionado, se supone que al menos dispones de algún transceptor.

También necesitarás un Ordenador personal con tarjeta de sonido.

Algunos programas para comunicaciones digitales.

Y fabricarte algunos cables con los conectores apropiados cuyo coste será de unos pocos Euros o comprar in interfaz comercial.



El programa WSJT se baja del siguiente link. https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html





LU9AJM





Comenzaremos explicando la generalidad de los circuitos de PTT, que es emplear el terminal RTS (Request To Send), correspondiente al pin 7 y pin 5 amasa de la PC (pines 5 en las fichas DB 9. Para la mayoría de las aplicaciones estos terminales presentarán aproximadamente -5v en reposo y pasará a +12v cuando el programa envía la orden de cambiar al modo transmisión en el equipo de radio. La tensión de RTS se debe aplicar a la base del transistor, pero se debe limitar la corriente con un resistor de un valor entre 1 y 5 Kohms a fin de protegerlo. Dado que en reposo tenemos en el terminal RTS unos -5Volts, esta tensión inversa puede dañar la juntura del transistor; para protegerlo, se puede colocar un diodo con el ánodo a masa para drenar la corriente y mantener la base del transistor con un potencial cercano a 0 Volts o bien colocarlo en serie con la resistencia con el cátodo hacia la Base del transistor. de esta manera, se bloquea todo potencial negativo que podría dañar la juntura y se permite el paso de los pulsos positivos que activarán el transistor.

El circuito se completa colocando el Emisor de transistor a la masa común y el colector del transistor se colocará al terminal PTT del equipo, que como recordamos, mantiene un potencial positivo mientras el transistor no se polariza en base.

Cuando el terminal RTS presenta un potencial positivo, el transistor se polariza, saturándose, por lo que la juntura Colector-Emisor es prácticamente un cortocircuito a masa y el potencial en el terminal de PTT es casi 0 Volt, poniendo el equipo en modo de transmisión. 18/1/2021 Ing. Eduardo Nuri LU9AJM GRIP: GF05rj QTH: C.A.B.A ARGENTINA





LU9AJM



#### **MODOS DIGITALES – COMPONENTES ELECTRONICOS**

**Enero 2021** 



18/1/2021

LU9AJM



## **MODOS DIGITALES – CONECTORES y HERRAMIENTAS**

Enero 2021



18/1/2021

LU9AJM



#### MODOS DIGITALES – FT8 con Radio YAESU FT-2500M





### **MODOS DIGITALES – FT8 con Radio YAESU FT-747GX**

**Enero 2021** 



18/1/2021

LU9AJM



Para la construcción de una interface Digital por Cable, encontrara diseños que van, desde componentes basicos, hasta modulos con varios componentes, es importante recordar, que cuando un equipo de transmisión emite una señal, lo hace por Radiofrecuencia, pudiendo afectar el funcionamiento y hasta lograr dañar a otros equipos en cercanía incluyendo la PC, de mismo modo que esta, puede generar descargas sobre el equipo, por lo que, al construir una interface, tome en consideración esta recomendación en cuanto a hacerla, lo mas protegida posible,

mas aun, cuando se operen equipos de vanguardia.







# Interfaz Nivel Avanzado con optoacopladores y transformadores de Aislacion

18/1/2021

LU9AJM





KENWOOD Transceivers with 13 pin DIN ACC2 data I/O port to PC sound card for PSK31 mode. TS-140, 450, 50, 60, 680, 690, 790, 850, 950, and similar Kenwood ACC2 Data I/O jacks.



Abrir el programa WSJT-X - Función de Teclas y Marcas de Selección en Pantalla Principal

WSJT-X v1.9.0-rc3 by K1JT	Transferrate and a dist			
File Configurations View Mode	Decode Save Tools Help			
Ban	d Activity		Rx Freq	uency
UTC dB DT Freq	Message	UTC	dB DT Freq	Message
123015 -11 0.2 613 ~ 123030 2 -0.1 711 ~	R9MA 9A4ZM JN64 C6ADX SP9NLB JO90			*
123030 -3 -1.4 893 ~ 123030 -15 0.2 1093 ~ 123030 -16 0.1 1407 ~	CQ E79D JN93 C6ADX RA3UAG L006 VR2C0 SP9WZO R-03			
123030 0 0.1 1588 ~ 123030 -7 0.3 1643 ~	C6ADX YU1AB KN04 JH5HDA SP7SMF -08 *			
۰ III.	•			Ψ.
CQ only Log QSO Stop	Monitor Erase D	ecode E	nable Tx Halt Tx	Tune Menus
40m - 7,074	000 Tx even/1st	5	Generate Std Msg	s Next Now Pwr
-so DX Call	DX Grid Tx 700 Hz 🔄 Tx •	-Rx		
►- -60	Rx 1500 Hz 🗇 🛛 Rx -	-Tx		Tx 2 -
-40 Lookup	Add	d Tx Freq		○ Tx 4
- <sup>20</sup> 2018 n	nar 21			• © Tx <u>5</u>
69 dB 12:3	O:54	1st	CQ EA4ZR IN80	• Tx <u>6</u> -
Receiving	8			9/15 WD:6m

- Log QSO Guarda QSO actual
- Stop Stop Monitor
- Monitor Monitor Si/No
- Erase 1 click borra pantalla dcha, doble click borra las dos

- **Decode** Decodifica el periodo de RX
- Enable TX Habilita Auto TX
- Halt TX Stop TX inmediato
- Tune Tono de TX Si/No
- **Tx even/1st** TX en periodo par o impar
- Hold Tx Freq Mantener Freq de TX
- Auto Seq Habilita Autosecuencia de los mensajes
- Call 1st Responde al primer decodificado en responder a mi CQ



Ingresamos a la opción de configuración (Settings) del



18/1/2021

Ing. Eduardo Nuri

LU9AJM

GRIP: GF05rj

QTH: C.A.B.A ARGENTINA



ſ	💽 Settings
Colocar señal distintiva	General     Radio     Audio     Tx Macros     Reporting     Frequencies     Colors     Advarices       Station Details       My Call:     EA42R     My Grid:     IN80gi     AutoGrid     IARU Region:     All
Colocar el grip	Message generation for type 2 compound calleign holders: Full call in Tx3   Display  Read and the between decoding periods  Font  Display
Queda por	Display distance in miles     Decoded Text Font     Tx messages to Rx frequency window     Show DXCC entity and worked before status     Show principal prefix instead of country name
default	Behavior       Image: Construct on the startup       Image: Construct on the startup       Image: Construct on the startup         Monitor returns to last used frequency       Image: Allow Tx frequency changes while transmitting         Image: Construct on the start on the st
	Digable Tx after sending 73     Decode after EME delay     Tx watchdog: 5 minutes      CW ID after 73     Periodic CW ID Interval: 0 •
	OK Cancel

Seleccione la pestaña General en la ventana Configuración.

En Detalles de la estación, ingrese su indicativo de llamada, el localizador de cuadrícula (preferiblemente el localizador de 6 caracteres) y el número de región IARU.

La Región 1 es Europa, África, Medio Oriente y Asia del Norte; Región 2 las Américas; y Región 3, Asia

la opcion de Tx watchdog es un periodo de seguridad, para que el equipo no se quede continuamente transmitiendo sin ninguna respuesta por un tiempo indefinido, se programa en un tiempo que va desde 1 minutos hasta 99 minutos (ejemplo: si en 6 minutos que esta programado no hay respuesta de la estación llamada el equipo deja de transmitir y solo queda recibiendo señales).

LU9AJM





Seleccione su tipo de radio de la lista desplegable etiquetada como Rig o None si no desea utilizar el control CAT. En la pestaña Radio configuramos el PTT del radio opción RTS (Request To Send) y el puerto COM en el que esta instalado el conversor serial de la interfaz.

Para probar si el PTT quedo configurado correctamente oprimimos el boton Test PTT este cambia a color rojo, este activa la interfaz y la coloca en modo de transmisión, si tenemos el radio encendido y conectado automáticamente el radio entra en modo de transmisión, para detener la prueba presionamos nuevamente el botón





En la pestaña Audio configuramos la entrada y salida de audio de la interfaz con el computador.

Tarjeta de sonido: seleccione los dispositivos de audio que se utilizarán para entrada y salida. Por lo general, la configuración Mono será suficiente, pero en casos especiales puede elegir canales estéreo izquierdo, derecho o ambos.

Asegúrese de que su dispositivo de audio esté configurado para muestrear a 48000 Hz, 16 bits.

\*Input es la entrada de audio de la interfaz al computador

\*Output es la salida de audio de la interfaz al computador

18/1/2021

LU9AJM



## MODOS DIGITALES – PROGRAMA WSJT – CONFIGURACION BASICA

U	FT8	Seleccionar	el mod	o digita	Ax Frequence	y	
UTC dB DT F: 23430 -19 0.1 10 23430 6 1.3 11	JT4 JT9 JT9+JT65	5AM R-18 0K7MA JN69	UTC	dB DT	Freq 1497 ~	Message VESEJ RASOS	K09 *
23430 -14 0.3 12 23430 -9 0.3 10 23430 -10 -0.7 1	Л65 QRA64	SQ9BZN J090 MF J091 0 J043	123430	-12 0.2	143/ ~	VESED KASUS	203
23430 -9 0.4 18 23430 -14 0.5 10 	ISCAT MSK144	71AM -06 SP8KBZ K000	•				•
CQ only Log QSO	WSPR	itor Erase	Qecode (	Enable Tx	Halt Tx	Iune	Menus
Dm 🔻 😑	Echo	Tx even/1st	5	Generate	Std Msgs	Next Now	Pwr
DX	FreqCal	Tx 700 Hz 🕏 📑	Tx + Rx			0 Tx <u>1</u>	] P
-60		Rx 1500 Hz 🕏 🗌	Rx - Tx			Tx 2     Tx 3	
-40 Lookup	Add		Hold Tx Freq			0 Tx <u>4</u>	
-20 2018	mar 21	Report -15 🔹			•	0 Tx <u>5</u>	
-0 10	.34.49	Auto Seg 🔍	Call 1st	CQ EA4ZR I	IN80	Tx 6	

Settings							? <b>X</b>
General	Radio	Audio	Tx Macros	Reporting	Frequencies	Colors	Advarice
Logging	pt me to lo vert mode t ports to co DX call an	g QSO to RTTY omments d grid afte	r logging				
Network	Services Ile PSK Rep	orter Spot	ting				
UDP Serv	/er			<b>1</b>			
UDP Ser	ver:	12	7.0.0.1	AC	cept UDP requests	S	
UDP Ser	ver port nu	mber: 22	37		oury on accepted c	ob reques	u indeus
En opc *pro QS *db con	la pes iones ompt O) repo nenta	staña de L me to rts to rios)	Report ogging log QS comme	ing chu SO (me ents(db	ileamos l pide que informa	as e regis a los	stre
						ж	Cancel



## MODOS DIGITALES – PROGRAMA WSJT – CONFIGURACION BASICA

eneral	Radio	Audio Tx Macro	s Reporting Frequencies Colors Ad	variled						
Frequen	cy Calibrat	ion	1							
Slope:	0,000	) ppm 🚔 Intercept:	0,00 Hz 🜩							
Working	Frequencie	25								
IAR	J Region	Mode	Frequency	•						
	All	WSPR	0,136 000 MHz (2190m)							
	All	Л65	0,136 130 MHz (2190m)							
	All	<b>9</b> ТС	0,136 130 MHz (2190m)							
Re	gion 1	FreqCal	0, 198 000 MHz (OOB)							
	All	Л65	0,474 200 MHz (630m)	-						
Station I	nformation	1		-						
	Band	Offset	Antenna Description							
	000000									
	En I conf trab JT9 .MS	a pestaña Fre figuradas toda ajo para los N +JT65, JT65, K144, WSPR	ecuencias están as la frecuencias de Iodos FT8, JT4, JT9, QRA64, ISCAT ., ECHO Y FREQCAL.							

Settings							?
General	Radio	Audio	Tx Macros	Reporting	Frequencies	Colors	Advarice
		CQ in r	nessage	K1ABC			
		My Call in	n message	K1ABC			
		Transmitte	ed message	K1ABC			
		New	DXCC	KIABC			
		Nev	v Call	K1ABC			
		~					I
En la colo salie	a pes res de entes	tana ( e los r entre	Color, po mensaje otros.	odemos es entrai	cambiai ntes, y	TOS	
						ок 🛛 🗌	Cancel



Aprovechando las infinitas posibilidades de internet, encontraremos dos paginas, mediantes las cuales podremos monitorear, quienes nos escuchan y a quienes escuchamos, en el caso de **PSK Reporter**, sin Registro y **HAMSPOTS**, con registro previo

← → C 🔒 pskreporter.info/pskmap.html

🗔 🕼 🕁 🕕 (Actualizar

.

On all bands v, show signals v sent/rcvd by v the callsign

using all modes v over the last 12 hours v Go! Display options Permalink

Automatic refresh in 3 minutes. Large markers are monitors.

There are 5701 active monitors: 1559 on 20m, 1314 on 40m, 675 on 17m, 653 on 30m, 477 on 80m, 215 on 160m, 184 on 6m, 173 on 2m, 152 on 15m, 71 on 60m, 68 on unknown, 19 on 10m, 16 on 11m, 15 on 2200m, 13 on 70cm, 5 on 23cm, 4 on 600m, 2 on 12m. Legend



9	Carer	nark - Rx Histor	X	XFINITY Connect: Ini	🕒 Fig	htradar24	com -	-	XFINIT	TV TV	💠 Dr. Charles	\$ Johns	😑 🏮 California l	ottery	39	<mark> </mark> 0	ther boo
ſ	ormati	on Setting	s   S	earches Digital	Modes	LOTW 8	e e a si	.   B/	NDS	My	Spots Oni	line?		Call		s	earch
5	71, A	14, K 1			MY	SPOT	TS	SEN	тΔ	ND	RECEIVE	D				429	Online
0	ne : O	0.03.12				01 0		JEN	. ^		RECEIVE	č.			.23	10.53	UTC
					Auto ref	resh every	60 secs	- Next	efrest	in 47 s	iecs - <u>Rebesh N</u>	9NH					
			K6BR	: Calls You Sp	otted							KGBR	: Your Call Sp	otted			
	Age	DX	St	Country	Bnd	Mode	Sig	DT	s	Age	Spotter	St	Country	Bnd	Mode	Sig	DT
	5m	BX4AL		Taiwan	17	FT8	-21		X	415	WEEDY	CA	United States	17	FT8	-09	-0.1
	6m	PY2APK		Brazil	17	FT8	-16		т	1m	KSDV	OH	United States	17	FT8	-07	0.2
	8m	AH7DN	HI	Hawaii	17	FT8	+07		т	1m	NEOIL	CA	United States	17	FT8	-17	0.4
	8m	PY7KG		Brazil	17	FT8	-22		Ρ	1m	KC7V	AZ	United States	17	FT8	+02	
	9m	W5WRL	TX	United States	17	FT8	+01		х	1m	KF5GST	NM	United States	17	FT8	+1	2.4
	10m	WEINO	CA	United States	17	FT8	-16		х	1m	KB9AIT	WI	United States	17	FT8	00	0.2
	11m	K4XU	OR	United States	17	FT8	-22		х	1m	NA9L	IN	United States	17	FT8	+4	0.2
	11m	AKEVS	CA	United States	17	FT8	-18		х	1m	LU5HA		Argentina	17	FT8	-08	0.1
	12m	KF5JMD	TX	United States	17	FT8	-01		х	1m	AASAE	AZ	United States	17	FT8	00	0.1
	12m	ZL1PR		New Zealand	17	FT8	-16		х	1m	AA7A	AZ	United States	17	FT8	+4	0.2
	13m	AASAT	LA	United States	17	FT8	-05		х	1m	KN4JX	MO	United States	17	FT8	-17	0.4
	13m	NS2X	TN	United States	17	FT8	-18		х	1m	KOTT	MN	United States	17	FT8	-14	0.2
	13m	K9VER	WI	United States	17	FT8	-16		х	1m	W3GQ	NC	United States	17	FT8	-09	0.4
	13m	XE2YWB		Mexico	17	FT8	-14		P	1m	W7AMH	AZ	United States	17	FT8	00	
	13m	KBSKB	MI	United States	17	FT8	-13		х	1m	N9MR	IN	United States	17	FT8	+1	0,1
	13m	KEQQQ	AZ	United States	17	FT8	-10	1.1	х	1m	WB4SON	RI	United States	17	FT8	-18	0.2
	14m	WECYX	CA	United States	17	FT8	-18		х	1m	KEQQQ	AZ	United States	17	FT8	-16	0.9
	15m	PY2JMH		Brazil	17	FT8	-18		х	1m	KOZRK	MO	United States	17	FT8	-10	0.2
	18m	N7AMA	AZ	United States	17	FT8	-12		P	1m	WB9OTX	IN	United States	17	FT8	-14	
	18m	KE5KG	LA	United States	17	FT8	-14		P	1m	N9LJY	IL	United States	17	FT8	-11	
	18m	K7DF	AZ	United States	17	FT8	-14		P	1m	KE5KG	LA	United States	17	FT8	-12	
	19m	BX4AL		Taiwan	17	FT8	-19		Ρ	1m	KM4IY	KY	United States	17	FT8	-07	
	19m	N7ELL	AZ	United States	17	FT8	-14		P	1m	WB9SDD	WI	United States	17	FT8	+03	
	19m	N9LYE	IL	United States	17	FT8	-16		P	1m	KD5R	LA	United States	17	FT8	+14	
	22m	AH7DN	HI	Hawaii	17	FT8	+04		Č.				Query: 8.8855' INC				
	22m	KF5JMD	TX	United States	17	FT8	-04										
	24m	AASAT	LA	United States	17	FT8	+02										
	24m	XE2YWB		Mexico	17	FT8	-22										
	26m	AA5AU	LA	United States	17	FT8	-03										

18/1/2021

Ing. Eduardo Nuri

LU9AJM

GRIP: GF05rj

QTH: C.A.B.A ARGENTINA